

NODSTOPP	X0	%IX0	BOOL	FALSE	Nødstopp pumper aktivert
ENRGI PULS	X1	%IX1	BOOL	FALSE	Energiforbruk-pulssignal
RESET_BR	X2	%IX2	BOOL	FALSE	Resetbryter
NETTUTFALL	X3	%IX3	BOOL	FALSE	Nett utall
JORDFEIL	X4	%IX4	BOOL	FALSE	Jordfeil
OVSP_VERN_INNTAK	X5	%IX5	BOOL	FALSE	Utløst overspenningsvern inntak
OVSP_VERN_24V	X6	%IX6	BOOL	FALSE	Utløst overspenningsvernstyrerstrøm
SRTYRESTR_24Vdc_FEIL	X7	%IX7	BOOL	FALSE	Feil på 24Vdc
JORDFEIL_2	X10	%IX8	BOOL	FALSE	Jordfeil øvrige kurser, reserve
ISOLASJ_FEIL	X11	%IX9	BOOL	FALSE	Isolasjonsfeil styrerstrøm
P01_SIKR_BR	X12	%IX10	BOOL	FALSE	Pumpe 1- sikkerhetsbryter
P02_SIKR_BR	X13	%IX11	BOOL	FALSE	Pumpe 2- sikkerhetsbryter
MNG_PULS	X14	%IX12	BOOL	FALSE	Puls fra mengdemåler
FT1_XA1_FEIL	X15	%IX13	BOOL	FALSE	Feil mengdemåler
INNL_VENT_AUTO_SW	X16	%IX14	BOOL	FALSE	Innløpsventil-bryter i auto
INNL_VENT_MAN_SW	X17	%IX15	BOOL	FALSE	Innløpsventil-bryter i manuell
RES	X20	%IX16	BOOL	FALSE	RES
RES	X21	%IX17	BOOL	FALSE	RES
SUMP_SPYL_AUTO_SW	X22	%IX18	BOOL	FALSE	Sumpspyling-bryter i auto
SUMP_SPYL_MAN_SW	X23	%IX19	BOOL	FALSE	Sumpspyling-bryter i manuell
RES	X24	%IX20	BOOL	FALSE	RES
RES	X25	%IX21	BOOL	FALSE	RES
BESOK_INNBR	X26	%IX22	BOOL	FALSE	Dørbryter for regav besøk/innbrudd
RES	X27	%IX23	BOOL	FALSE	Res
RES	X30	%IX24	BOOL	FALSE	Res
TORRKJVAKT	X31	%IX25	BOOL	FALSE	Tørkjøringsvakt/lavt nivå
OVERLOP_I_DRIFT	X32	%IX26	BOOL	FALSE	Overløp i drift
HNIV_SUMP	X33	%IX27	BOOL	FALSE	Høyt nivå i sump/start nødkjøring
P01_AUTO_SW	X34	%IX28	BOOL	FALSE	Pumpe 1- bryter i auto
P01_FEIL	X35	%IX29	BOOL	FALSE	Pumpe 1 utløst feil/motorvern
P01_DRIFT	X36	%IX30	BOOL	FALSE	Pumpe 1 drift
P01_MAN_SW	X37	%IX31	BOOL	FALSE	Pumpe 1- bryter i manuell
P01_FUKT	X40	%IX32	BOOL	FALSE	Pumpe 1 utløstfuktvakt
P01_TEMP	X41	%IX33	BOOL	FALSE	Pumpe 1 utløst tempvakt
P02_AUTO_SW	X42	%IX34	BOOL	FALSE	Pumpe 2- bryter i auto
P02_FEIL	X43	%IX35	BOOL	FALSE	Pumpe 2 utløst feil/motorvern
P02_DRIFT	X44	%IX36	BOOL	FALSE	Pumpe 2 drift
P02_MAN_SW	X45	%IX37	BOOL	FALSE	Pumpe 2- bryter i manuell
P02_FUKT	X46	%IX38	BOOL	FALSE	Pumpe 2 utløstfuktvakt
P02_TEMP	X47	%IX39	BOOL	FALSE	Pumpe 2 utløst tempvakt
INNL_VENT_ZS1_APEN	X50	%IX40	BOOL	FALSE	Innløpsventil- åpen ventil
INNL_VENTV_ZS2_LUKKET	X51	%IX41	BOOL	FALSE	Innløpsventil- lukket ventil
VIFTE_AUTO	X52	%IX42	BOOL	FALSE	Innblesningsvifte auto
RES	X53	%IX43	BOOL	FALSE	Res
OVLP_EKST1	X54	%IX44	BOOL	FALSE	Overløpsalarm - OL-xx
RES	X55	%IX45	BOOL	FALSE	Res
OVLP_EKST2	X56	%IX46	BOOL	FALSE	Overløpsalarm - OL-xx
OVLP_EKST3	X57	%IX47	BOOL	FALSE	Overløpsalarm - OL-xx